


## 取扱説明書



このたびは、雷探くんをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。安全にお使いいただくために必ずお読みください。お読みになつたあとも、本書は保管をお願いします。本書は雷探くんの操作方法や使用場所の他に、あなたや他の人々への危険や財産への損害を未然に防ぐために守っていただきたい事項を示しています。

## ● 重 要 事 項 ●

本商品は雷の接近を探知し、早めの避難により雷から身を守るための補助装置です。建物や周囲ノイズの状況により、雷の接近を探知できない場合もありますので、雷鳴が聞こえたり、稻光が目視できる場合や雷雲の接近していることが確認できる場合は、ご自身の判断で早めに避難してください。本商品は、使用することによって身の安全を保証するものではありません。本商品を使用している時の雷に起因するすべての事故(人身・物損・その他)に対して、弊社及び販売者は一切の責任を負いません。

## 本書中のマーク説明

表示と図記号の意味は次のようにになっています。内容をよく理解してから本書をお読みください。

	<b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	<b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容、及び物的損傷の発生が想定される内容を示しています。
	<b>お願い</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本商品の本来の性能を発揮できなかったり、機能停止を招く内容を示しています。

## ご使用にあたってのお願い

- ご使用の際は取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- 本商品の仕様は国内向けとなっております。
- 本商品からの情報あるいは本商品の故障、誤動作、不具合で生じた事故、損傷等、純粋経済損失につきましては、弊社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本商品を分解したり改造したりすることは絶対に行なわないでください。
- この取扱説明書、仕様および外観について将来予告なしに変更することがあります。

## 保証書

品名	雷探くん（携帯型雷探知器（型式 NTD-P01 B））		
ご購入日	年	月	日
お客様氏名			
お客様住所 お電話番号	〒	-	都道府県
			市区町村
お電話番号:	-	-	
ご購入店名・住所	〒	-	都道府県
			市区町村
店名:			

## 警 告

- 直射日光の当たる場所や炎天下の車内など高温になる場所に長時間放置しないでください。高温によってケースが変形したり発火・故障・誤動作の原因になることがあります。
- 本商品を火気やストーブなどの熱機器に近づけないでください。本体の変形や乾電池の破裂・発火・故障・誤動作の原因になることがあります。
- 風呂場や加湿器のそばなど、湿度の高いところ(湿度85%以上)では保管および使用しないでください。発火・故障・誤動作の原因になることがあります。
- 油飛び・湯気が当たるような場所、ほこりの多い場所、鉄粉や有毒ガスが発生する場所に置かないでください。発火・故障・誤動作の原因になることがあります。
- 万一、本商品を水中に落としたり、内部に水が入った場合は、そのまま使用しないでください。発火・故障・誤動作の原因になることがあります。
- 本商品のそばに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬用品や水の入った容器、又は小さな金属を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、発火・故障・誤動作の原因になることがあります。
- 本商品の乾電池を交換する際は十一の極性を間違えないでください。間違えた場合、発火・故障・誤動作の原因になることがあります。
- 本商品の内部に金属類や燃え易いものなど、異物を入れないでください。発火・故障・誤動作の原因になることがあります。
- お客様、又は第三者が本商品を誤って使用した故障、あるいは分解・改造を行った場合の事故などは、当社は一切その責任を負いませんのでご了承ください。

## 注 意

(お使いになる環境)

- 本商品は防水仕様ではありませんので雨天時は必要に応じて防水用の袋等の使用により濡らさないようにしてください。
- 乾電池はショート、加熱、分解したり、火や水の中に入れたりしないでください。乾電池の破壊、液漏れにより火災、怪我、周囲を汚す原因となります。使用済み乾電池はお子様の手の届かないところに置き、環境保全のためお住まいの市町村の条例に基づいて廃棄してください。
- 直射日光の当たるところや、湿度の高いところ(40°C以上)に置かないでください。内部温度が上がり、火災の原因となることがあります。
- 本商品の内部点検、分解、調整、清掃、修理は危険ですから絶対にしないでください。
- 本商品の上に物を載せたり、本商品の上に乗ったりしないでください。ケガや故障の原因となります。

## お願い

(取り扱いについて)

- ベンジン、シンナー、アルコール等で拭かないでください。変色や変形の原因となります。汚れがひどい場合は、薄い中性洗剤をつけた布をよく絞って汚れを拭き取り、やわらかい布でから拭いてください。
- 本商品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。本商品を無理に曲げたり、捻ることをしないでください。破損したり、故障の原因となることがあります。ポケット等に収納する場合もご注意ください。
- 本商品を長期間使用しない場合は乾電池を本商品から取り外してください。乾電池を入れたまま長期間放置すると液漏れにより装置の故障や火災の原因となることがありますのでご注意ください。
- 乾電池を交換する際は単4型乾電池を2本とも交換してください。種類の異なる乾電池や古い乾電池を混ぜて使用すると液漏れ等により装置の故障や火災の原因となることがありますのでご注意ください。

## 保証・サービスのご案内

- 保証期間: 本商品ご購入日から1年間
- 保証期間中に取扱説明書に従つた正常なご使用状態で故障した場合は、弊社が無償で本商品の修理を行ないます。その際に必ず本保証書を添付してください。本保証書なき場合は有償となります。また、保証期間終了後は、有償にて本商品の修理を承ります。修理のご依頼は下記連絡先までご連絡ください。

フリーダイヤル : 0120-34-4151  
E-mail : support2@nissin-electric.com

- 本保証書にご購入年月日、ご購入店名のなきものは無効です。
- 保証書は紛失されても再発行はいたしませんので大切に保管ください。
- 保証の期間内、期間経過後を問わず、本商品を送付される場合は、お客様に送料をご負担いただきますので、あらかじめご了承ください。
- 本商品の保証は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

