

# PTR600RCとPTR600の違い

**PTR600RCは電池を取り出さずにそのまま充電することができます!**

## NEW! PTR600RC

リチウムイオン充電電池で作動時間大幅アップ!

受信機・送信機、共通の充電器です。2個あるので同時に充電できます。



PTR600RC充電器×2個



PTR600RC 受信機



PTR600RC 送信機

## PTR600RCの充電方法

本体の充電端子に充電器を直接挿して充電。



緑で充電完了



リチウムイオン充電電池を内蔵

(リチウムイオン充電電池を取り外すこともできます。電池蓋の開け方は送受信機共にPTR600と同様です。)

## PTR600RCセット内容

- 充電用アダプター×2
- プラグアダプターコード
- 接地用延長コード
- リチウムイオン充電電池×2
- コンセント用ブレード
- 専用ケース
- 非接触送信クランプ(内径6mm)
- 専用ワニ口クリップ×2
- 取扱説明書/保証書

## PTR600

ニッケル水素充電電池 (GP200)

充電器 (QC900)



PTR600用充電器セット



PTR600 受信機



PTR600 送信機


## PTR600の充電方法

### • PTR600受信機

1. 電池蓋をスライドして開けます。
2. 電池を取り出します。

### • PTR600送信機

1. ビスをドライバーで外してから電池蓋をスライドして開けます。
2. 電池を取り出します。



取り出した電池を充電器へ

## PTR600セット内容

- 専用急速充電器
- プラグアダプターコード
- 接地用延長コード
- ニッケル水素充電電池×2
- コンセント用ブレード
- 専用ケース
- 非接触送信クランプ(内径6mm)
- 専用ワニ口クリップ×2
- 取扱説明書/保証書

PTR600RC・PTR600

共通

**PTR600RCとPTR600の探索性能に違いはありません!**

**注意**

- 充電電池を取り出して、市販のアルカリ電池(006P型 9V)を使用することも可能です。(アルカリ電池使用時に充電は絶対にしないでください)
- 充電電池は必ず、各機の専用充電器を使用して充電してください。



ご質問、お問い合わせはお気軽に!

探索機のグッドマン

検索

<http://www.goodman-inc.co.jp>

総発売元 **グッドマン** 株式会社

〒236-0037 神奈川県横浜市金沢区六浦東2-3-3  
TEL.045-701-5680 / FAX.045-701-4302

**0120-26-5527**

デモ機でお試し頂けます!

「もしも」の時も即日・格安修理!